

ÜCONTROL

HANDESENDER



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Handsender	2
2.	Technische Daten	2
3.	Allgemeine Informationen und Hinweise	3
4.	Herunterladen der App	3
5.	Installation mittels ÜControl App	4
6.	Verbindung herstellen	5
7.	Mit ÜControl Produkt verbinden	6
8.	Tasten konfigurieren	7
9.	Weitere Benutzer hinzufügen	8
10.	Reset	9
11.	Gerät Info	9



1. HANSENDER



2. TECHNISCHE INFORMATIONEN

- CR2032 Batterie
- Wirkungsbereich von bis zu 5 Meter
- Konfigurierbare Tasteneinstellungen
- Installation via Mobile App
- Ein Handsender kann bis zu 5 Smartlocks öffnen bzw. schließen



3. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND HINWEISE

- Bei Problemen mit der Tür oder dem Schließmechanismus müssen zunächst diese Probleme beseitigt werden. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Inbetriebnahme des Geräts kommen.
- Bei Problemen mit dem Gerät wenden Sie sich bitte an den Händler.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn eine Batteriewarnung erscheint.
- Berühren Sie die elektronischen Teile des Geräts nicht mit einem leitenden Metall oder einem scharfen Gegenstand.
- Verwenden Sie kein Wasser oder ätzende Chemikalien zur Reinigung des Geräts.

4. HERUNTERLADEN DER ÜCONTROL APP

- Laden Sie die kostenlose ÜControl-App (Android oder IOS) mittels QR Code auf Ihrem Smartphone herunter:



ACHTUNG!

Funktioniert nicht mit
iPad bzw. Tablet!

ACHTUNG!

Bevor Sie den fabrikneuen Handsender mit Ihrem ÜTopic RX koppeln, müssen Sie zuerst die ÜControl App downloaden und sich anmelden! Die Inbetriebnahme erfolgt über die App.



5. INSTALLATION MITTELS ÜCONTROL APP

- Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der ÜControl App.
- Drücken Sie die Schließ- und Öffnungstaste 5 Sekunden lang, bis das blaue Licht zu blinken beginnt.
- Klicken Sie auf „Andere Produkte“.
- Jetzt können Sie den Handsender auswählen.
- Lassen Sie sich von der App durch die Installation führen.
- Es kann sein, dass Sie bei der Installation noch ein schnelles Softwareupdate ausführen müssen.
- Der Handsender wird Ihnen nun auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.




Mit den Fingern auf die Schließ- und Entsperrtaste drücken.





6. VERBINDUNG HERSTELLEN

Um die folgenden Schritte von Punkt 7 - 11 auszuführen, muss die ÜControl App mit dem Handsender verbunden sein.

- Drücken Sie beide Tasten 5 Sekunden lang, bis das blaue Licht zu blinken beginnt.
- Klicken Sie auf den installierten Handsender.
- Jetzt sehen Sie oben rechts ein BL Symbol, welches Ihnen anzeigt, dass das Gerät verbunden ist.




Mit den Fingern auf die Schließ- und Öffnungstaste drücken.





7. MIT ÜCONTROL PRODUKT VERBINDEN


- Drücken Sie beide Tasten 5 Sekunden lang, bis das blaue Licht zu blinken beginnt.
- Klicken Sie im Hauptmenü auf den Handsender.
- Klicken Sie auf das Plus Symbol in der unteren rechten Ecke.
- Klicken Sie auf das Schloss-Symbol.
- Jetzt können Sie die gewünschte Hardware auswählen, welche mit der Tastatur verbunden werden soll.





8. TASTEN KONFIGURIEREN


- Drücken Sie beide Tasten 5 Sekunden lang, bis das blaue Licht zu blinken beginnt.
- Gehen Sie in der App auf den Handsender.
- Klicken Sie unten rechts auf „Einstellungen“ und danach auf „Tasteneinstellungen“.
- Jetzt können Sie die Tasten konfigurieren.





9. BENUTZER HINZUFÜGEN


- Drücken Sie beide Tasten 5 Sekunden lang, bis das blaue Licht zu blinken beginnt.
- Gehen Sie in der App auf den Handsender.
- Klicken Sie unten rechts auf „Einstellungen“ und danach ganz oben auf „Benutzer“.
- Jetzt können Sie bis zu 3 weitere Benutzer hinzufügen, welche den Handsender bedienen können. Bitte beachten Sie, dass wenn die Einladung versendet wurde, Sie sich kurz von dem Gerät trennen müssen, damit sich der neue Benutzer anmelden kann.





10. RESET

- Drücken Sie beide Tasten 5 Sekunden lang, bis das blaue Licht zu blinken beginnt.
- Gehen Sie in der App auf den Handsender.
- Klicken Sie unten rechts auf „Einstellungen“.
- Hier können Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- **ACHTUNG:** Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden!



11. GERÄT INFO

- Drücken Sie beide Tasten 5 Sekunden lang, bis das blaue Licht zu blinken beginnt.
- Gehen Sie in der App auf den Handsender.
- Klicken Sie unten links auf „Gerät Info“.
- Hier können Sie sämtlich Infos über Ihre Tastatur einsehen.
- Wichtige Infos: Anzahl Benutzer, Softwareversion und Batteriestand.
- Weiters kann hier Einblick in die Reports unter „Berichte“ genommen werden.

